

班级电子白板开关机 使用说明

宜春中学电教处

第二步，对着顶上的激光投影仪按投影机遥按键电源键（即右图所示）



第一步，先按电源键

关机长按三秒以上直至听到嘀的一声



Power
上课/下课



Local Signal
本机信号



External Signal
外部信号



Projector Control
投影机控制



Wireless Mic
无线话筒



Volume Control/音量控制



Volume Control/音量控制



Volume Control/音量控制



All-in-one teaching system/一体机教学系统



开机按此红键



关机长按三秒以上直至听到嘀的一声

开机按红点



展台可二选一